

Hinweise für TreVe-Treppen ohne Fuge TV 97-12

1. Verbinder an die Wangen montieren

Verbinder in den Wangen bündig einschrauben. Der Verbinder mit Langloch an Stufenvorderkante, der mit Rundloch an der Stufenhinterkante. Die Schrauben nicht zu stark anziehen, weil sonst der Verbinder schräg steht und einseitig ins Loch gezogen wird.

2. Trittstufenstirnkante mit einem transparenten Tesaband abkleben

Damit vermeidet man die Reibgeräusche zwischen Stufen- und Wangenkante, **nach unseren Erfahrungen nur bei Wasserlackoberflächen.**

Die Flachkopf-Spax behutsam eindrehen, damit sie nicht ausreißen.

Spax 5 x 35 mm bei Wangenstärke 40 mm verwenden!

3. Stufenmontage

Die Hülsen werden mit der scharfkantigen Seite nach unten in die Bohrlöcher an der Stufenunterseite eingeschlagen.

Mit der Stufenmontage beginnt man von oben nach unten.

Man schraubt zunächst (über die Treppe verteilt) drei Stufen fest. Die entsprechenden Stufen werden auf die TreVe-Auflager gelegt. Wenn die Verbindung eingerastet ist (evtl. unter Belastung), wird die Treppenstufe mit Linsenkopfschrauben 5 x 40 mm mit Drehmomentbegrenzer verschraubt.

Die richtigen Abstände zwischen den Wangen stellen sich ein. Die unterste Stufe muss mit einem Winkelschrauber verschraubt werden.