

Einbau-Info für TreVe-Wandbolzen

- Schablone, ca. 19 mm stark, anfertigen (wie eine Wange) mit vorgebohrten 28 mm-Löchern

- Schablone an die Wand schrauben

Vorteil: einzelne Bohrungen müssen nicht umständlich an der Wand angerissen werden und die Schablone dient als Bohrerführung

- In **Mauerwerk** mit einem Diamantkronenbohrer trocken bohren. Den Diamantkronenbohrer bieten wir im Online-Shop an.

- In **Beton (Deckenbereich)** einen Schlagbohrer verwenden

- Der Gummi wird mit dem Bolzen eingeschlagen, damit dieser im Loch spannt. **Eine Verklebung ist nicht notwendig.** Falls der Gummi nicht stramm genug sitzt, kleben Sie einfach ein Gewebeband in Längsrichtung unter den Gummi.

