

Einbau-Info für TreVe-Wandbolzen

- Schablone, ca. 19 mm stark, anfertigen (wie eine Wange) mit vorgebohrten 28 mm-Löchern
- Schablone an die Wand schrauben
Vorteil: einzelne Bohrungen müssen nicht umständlich an der Wand angerissen werden und die Schablone dient als Bohrerführung
- In **Mauerwerk** mit einem Diamantkronenbohrer trocken bohren. Den Diamantkronenbohrer bieten wir im Online-Shop an.
- In **Beton (Deckenbereich)** einen Schlagbohrer verwenden
- Der Gummi wird mit dem Bolzen eingeschlagen, damit dieser im Loch spannt. **Eine Verklebung ist nicht notwendig**. Falls der Gummi nicht stramm genug sitzt, kleben Sie einfach ein Gewebepband in Längsrichtung unter den Gummi.

